

INSTRUCIUNI DE CONECTARE A TERMOSTATULUI pe fir 16AT prin WIFI la aplicația RM Heat (varianta scurta)



RM Heat

Aplicație pentru Android

RM Heat
wifi remote



Aplicație pentru iPhone

1. Căutați APLICATIA RM Heat in Google Play (Magazin Play) sau (App store);
2. Trebuie sa aveți conectat telefonul la o rețea WiFi de 2,4 GHz, (NU 5 GHz).
3. Trebuie sa aveți Bluetooth activat pe telefon.
4. Se recomanda sa aveți deconectate datele mobile pe telefon.
5. Alimentați termostatul cu curent electric la bornele 3 si 4.
6. Opriti termostatul de la tasta OFF ,
- apoi țineți apăsat pe tasta săgeata sus , (10-15 secunde) pana se pornește termostatul,
- iconița wifi  de pe ecranul termostatului trebuie sa pâlpâie rapid.
(este posibil ca acesta operațiune sa trebuiască sa o repetați de 2-3 ori).
7. Intrați in aplicația RM Heat, apasă tasta de jos CONFIGURE, vizualizează pagina și apasă tasta de jos NEXT,
8. Trebuie sa fii conectat cu telefonul la o rețea WiFi de 2,4 GHz, (NU 5 GHz).
Introduceți numele WiFi local și parola WiFi
Notă: numele Wifi nu poate include semnul "-" și "_".
9. Durează 1-2 minute până se conectează, iar iconița wifi de pe ecranul termostatului  va rămâne fără sa pâlpâie deloc.
10. După aprox. 1-5 minute termostatul va apărea in aplicație si puteți face setările dorite.

